

Produkt 811027



811027 Nackstödsfäste Vinklad.

Headrest mount

OBS! Tvådelslösning.

Modellspecifik tvådelslösning

Brodits nackstödsfäste är bilspecifikt och fungerar som en monteringsplattform. Du behöver även en hållare för den enhet du vill montera. Hållare till fästet hittar du enkelt genom att söka efter din enhet på vår hemsida. Samtliga Brodits hållare går att montera på nackstödsfästet, men vissa hållare för surfplattor är krocktestade och godkända för användning på Brodits nackstöd (titta efter krocktestmärkning).

Fästet placeras på framsätets nackstöd. Du kan montera det själv på ett par minuter, monteringsanvisning medföljer. Fästets monteringsplatta har förborrade hål som underlättar vid monteringen av en hållare.

Saknas din bil?

Detta nackstödsfäste passar ett antal bilar, några av dem listas nedan. Saknar du en bilmodell? Mät nackstödet i din bil, om följande specifikationer stämmer passar denna produkt ditt fordon.

Minsta innermått mellan nackstödet pinnar: 123 mm.

Största yttermått mellan nackstödet pinnar: 183 mm.

EAN: 7320288110271

Artikel nr 811027 passar till:

BMW 5-series F10, F11 10-15

BMW 5-series GT F07 10-15

BMW 730-750 F01, F02 09-15

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Skruva isär nackstödet med det medsända verktyget så att du får två delar. Placera fästets bakstycke på nackstödet framsida. Placera fästets andra del, försedd med monteringsplatta, på bakstycket så att skruvarna passar i hålen. Dra åt de två skruvarna löst, bara så att nackstödet sitter på plats.

2. Lossa på skruven på nackstödet undersida med det andra medsända verktyget. Justera monteringsplattans placering till önskat läge. Dra åt skruven på nackstödsfästets undersida så att monteringsplattan sitter stadigt på plats.

3. Justera nackstödet placering i höjd till önskat läge. Dra åt skruvarna så att nackstödet sitter stadigt.

4. Nackstödsfästet färdigmonterat.